MAI MUSIC
sound • light • support

Anschlussplan
Paket - L

Mikrofon

Einstellung der Kanallautstärke

Sollte niemals dauerhaft rot leuchten. Anlage schaltet sonst ab!!!

Einstellung der Masterlautstärke

Input A

Input A

Input

Input

Verbindung vom Mischpult mit der Endstufe (XLR-Kabel)

Anschlussmöglich-keiten für Notebook / CD - Player

Das freie kurze XLR-Kabel aus der Frequenzweiche in den Input A der 2. Endstufe stecken.

Müssen nicht mehr verbunden werden !!!

Output A

Output B

Output A (BASS)

Output B (BASS)